


Karta Katalogowa Produktu

Pompa zasilająca do central deszczowych

Pompa zasilająca do central deszczowych Aquamatic Industrial 50 i 100

ZASTOSOWANIE

- Praca z centralami deszczowymi Aquamatic Industrial 50 i 100
- Zagospodarowanie wody deszczowej




Pompa zasilająca do central deszczowych

OPIS PRODUKTU

Pompa w przypadku centrali Aquamatic Industrial 100 umożliwia zasilanie zbiornika podręcznego wodą deszczową ze zbiornika magazynującego. Natomiast w połączeniu z centralą deszczową Aquamatic Industrial 50 pompa, umieszczona bezpośrednio w zbiorniku wody deszczowej, pozwala wyeliminować straty ciśnienia spowodowane tarcieniem wody w rurociągu ssącym i zwiększyć wydajność całego systemu.

W obu przypadkach kabel zasilający pompy należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka znajdującego się z tyłu central deszczowych Aquamatic Industrial 50 i 100.

CHARAKTERYSTYKA POMPY



Zagospodarowanie
wody deszczowej



Przydomowe
oczyszczalnie ścieków



Wykorzystanie
wody szarej



Systemy pompowe



Zbiorniki